



PLAATSINGSVOORSCHRIFT

Quadrat gekoppeld Duo

1. Plaats de Quadrat Duo met betonplaat waterpas op juiste diepte volgens afbeelding.
2. Leg de bestrating tot onder de afvalbak.

Let op!

- * Plaats een hijsstrop onder de betonplaat om de afvalbak op de plek te zetten. Verplaats de afvalbak niet door hem op te tillen aan de kap i.v.m. beschadigingen.
- * Als er sprake is van afschot, plaats de afvalbak dan zo dat de deur van de afvalbak ook goed geopend kan worden als de bestrating is gelegd.

