



PLAATSINGSVOORSCHRIFT

Quadrat 72

1. Plaats de Quadrat 72 met betonplaat waterpas op juiste diepte volgens afbeelding.
2. Leg de bestrating tot onder de afvalbak.

Let op!

- * Als er sprake is van afschot, plaats de afvalbak dan zo dat de deur van de afvalbak ook goed geopend kan worden als de bestrating is gelegd.

